

## 多彩なネットワーク保存機能

### メール転送 (N-32のみ)

#### ICカード社員証を使って、ワンタッチでデータをメール転送

社員証の固有 ID 番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、社員証をパネルにタッチするだけで、ボードに書いた内容が画像ファイルとして自身のメールアドレスに届きます。



※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight, FeliCa Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限ります。

### 専用カード転送 (N-32、N-31のみ)

#### 専用ICカードによる、FTPサーバ上の指定フォルダにワンタッチでデータ転送

FTPサーバ上のフォルダアドレスを専用ICカードに登録しておけば、ワンタッチで指定フォルダに書き込み内容を転送する便利な機能です。(登録できる保存先はカード1枚につき1カ所) 転送先アドレスをカード自体に登録しているため、どのネットワークボードからでもカードをタッチするだけで板書内容を転送できます。



保存先はICカードに登録するので、誰でもワンタッチで操作を完了することができます。

※ ICカードによる転送先は、LAN上のFTPサーバのみとなります。

### ネットワーク保存

#### ボード本体保存/FTPサーバ保存

##### ●ボード内蔵メモリへ (N-32を除く)

ボードに書いた内容は、本体内蔵メモリに約100枚保存可能。直接LANにつながり、一般的なウェブブラウザを使って板書データを閲覧・ダウンロードすることができます。ウェブブラウザで板書データを閲覧する際、パスワードによるアクセス制限も設定できます。


##### ●FTPサーバへ

ネットワーク設定を切り替えて、FTPサーバへの保存も可能です。

### 振り分け保存 (N-31シリーズのみ)

#### 複数保存先(フォルダ)への振り分けに対応

本体内蔵メモリやFTPサーバ上のフォルダに板書データを振り分けて保存する機能です。保存先は100カ所まで設定できるので、部署ごと、案件ごとに会議内容を整理できます。ボードを複数部門で共有して使用するのに便利です。



## その他の保存機能

### USB保存

USBフラッシュメモリにカラー画像をワンタッチで保存することができます。USB保存を禁止する設定も行えます。



1GBのUSBメモリなら約4,800枚分の画像が保存できます。USBポートは正面から見える位置なので、差し込みに手間取ることもありません。

#### ●保存ファイル形式は3種類



保存形式は、JPEG、PNG、PDFの3種類。パソコン上でそのまま確認できるほか、メールに添付したりドキュメントに貼り付けるなど、便利に活用できます。

### PC直接保存

ボードとパソコンをUSBケーブルで接続すれば、専用のソフトウェア不要、OS不問で板書データをパソコンに保存できます。セキュリティに配慮して、保存できるデータは1枚分のみ。USBケーブルを抜くとデータは自動で消去されます。パソコンへの保存を禁止する設定も行えます。

### スマートフォン取り込み



「無線LANアクセスポイント」により、スマートフォンやタブレット端末へ板書データの取り込みが可能です。また、これらの機器からボードをリモート操作することもできます。

※ N-31シリーズはファームウェア Ver06.00 以上で対応可能です。

## その他の便利な機能

### 連続スキャン(印刷、保存)

1回のボタン操作で、複数面を連続してスキャンできます。また、保存形式がPDFの場合は、1ファイルにまとめて保存することができます。



### ネットワーク保存時の自動削除機能

ネットワーク保存(本体保存)されたデータを、任意の時間経過後に自動的に削除します。本体内蔵メモリからのダウンロード後にデータを削除し忘れた場合でも安心です。また、ダウンロードと同時に内蔵メモリ内のデータを削除する機能もあわせて設定できます。

#### ●ウェブブラウザで削除時間を設定

経過時間の設定は、LANに接続したパソコンを通してウェブブラウザから行います。

#### 【設定1】スキャンからの経過時間を設定

書き込みをスキャンした時刻から、設定時間経過後にデータを削除します。

#### 【設定2】ダウンロード直後の自動削除

内蔵メモリからパソコンにダウンロードする場合、ダウンロード直後にデータを削除する設定も可能です。

