


布張り(バイオPETクロス)

ダークグレーフレーム


■エクストラハイバック



EXハイバックアジャスト肘



EXハイバック固定肘



アジャスト肘

アルミ脚

KD-BN35SKL	¥140,100
681-686 ブラック	681-691 エバーグリーン
681-687 ダークグレー	681-692 セージブルー
681-688 ウォームグレー	681-693 オリーブ
681-689 ライトグレー	681-694 オークアイエロ
681-690 ネイビー	681-695 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KD-BN32SKL	¥127,400
681-766 ブラック	681-771 エバーグリーン
681-767 ダークグレー	681-772 セージブルー
681-768 ウォームグレー	681-773 オリーブ
681-769 ライトグレー	681-774 オークアイエロ
681-770 ネイビー	681-775 テラコッタオレンジ

固定肘

アルミ脚

KB-BN35SKL	¥132,500
681-696 ブラック	681-701 エバーグリーン
681-697 ダークグレー	681-702 セージブルー
681-698 ウォームグレー	681-703 オリーブ
681-699 ライトグレー	681-704 オークアイエロ
681-700 ネイビー	681-705 テラコッタオレンジ


樹脂脚

KB-BN32SKL	¥119,600
681-776 ブラック	681-781 エバーグリーン
681-777 ダークグレー	681-782 セージブルー
681-778 ウォームグレー	681-783 オリーブ
681-779 ライトグレー	681-784 オークアイエロ
681-780 ネイビー	681-785 テラコッタオレンジ


■ハイバック




ハイバックアジャスト肘



ハイバック固定肘



ハイバック肘なし



アジャスト肘

アルミ脚

KD-BN34SKL	¥127,400
681-706 ブラック	681-711 エバーグリーン
681-707 ダークグレー	681-712 セージブルー
681-708 ウォームグレー	681-713 オリーブ
681-709 ライトグレー	681-714 オークアイエロ
681-710 ネイビー	681-715 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KD-BN31SKL	¥114,500
681-786 ブラック	681-791 エバーグリーン
681-787 ダークグレー	681-792 セージブルー
681-788 ウォームグレー	681-793 オリーブ
681-789 ライトグレー	681-794 オークアイエロ
681-790 ネイビー	681-795 テラコッタオレンジ

固定肘

アルミ脚

KB-BN34SKL	¥119,600
681-716 ブラック	681-721 エバーグリーン
681-717 ダークグレー	681-722 セージブルー
681-718 ウォームグレー	681-723 オリーブ
681-719 ライトグレー	681-724 オークアイエロ
681-720 ネイビー	681-725 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KB-BN31SKL	¥106,900
681-796 ブラック	681-801 エバーグリーン
681-797 ダークグレー	681-802 セージブルー
681-798 ウォームグレー	681-803 オリーブ
681-799 ライトグレー	681-804 オークアイエロ
681-800 ネイビー	681-805 テラコッタオレンジ

肘なし

アルミ脚

KC-BN34SKL	¥104,300
681-726 ブラック	681-731 エバーグリーン
681-727 ダークグレー	681-732 セージブルー
681-728 ウォームグレー	681-733 オリーブ
681-729 ライトグレー	681-734 オークアイエロ
681-730 ネイビー	681-735 テラコッタオレンジ


樹脂脚

KC-BN31SKL	¥91,400
681-806 ブラック	681-811 エバーグリーン
681-807 ダークグレー	681-812 セージブルー
681-808 ウォームグレー	681-813 オリーブ
681-809 ライトグレー	681-814 オークアイエロ
681-810 ネイビー	681-815 テラコッタオレンジ


■ローバック




ローバックアジャスト肘



ローバック固定肘



ローバック肘なし



アジャスト肘

アルミ脚

KD-BN33SKL	¥123,500
681-736 ブラック	681-741 エバーグリーン
681-737 ダークグレー	681-742 セージブルー
681-738 ウォームグレー	681-743 オリーブ
681-739 ライトグレー	681-744 オークアイエロ
681-740 ネイビー	681-745 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KD-BN30SKL	¥110,700
681-816 ブラック	681-821 エバーグリーン
681-817 ダークグレー	681-822 セージブルー
681-818 ウォームグレー	681-823 オリーブ
681-819 ライトグレー	681-824 オークアイエロ
681-820 ネイビー	681-825 テラコッタオレンジ

固定肘

アルミ脚

KB-BN33SKL	¥115,800
681-746 ブラック	681-751 エバーグリーン
681-747 ダークグレー	681-752 セージブルー
681-748 ウォームグレー	681-753 オリーブ
681-749 ライトグレー	681-754 オークアイエロ
681-750 ネイビー	681-755 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KB-BN30SKL	¥102,900
681-826 ブラック	681-831 エバーグリーン
681-827 ダークグレー	681-832 セージブルー
681-828 ウォームグレー	681-833 オリーブ
681-829 ライトグレー	681-834 オークアイエロ
681-830 ネイビー	681-835 テラコッタオレンジ

肘なし

アルミ脚

KC-BN33SKL	¥100,400
681-756 ブラック	681-761 エバーグリーン
681-757 ダークグレー	681-762 セージブルー
681-758 ウォームグレー	681-763 オリーブ
681-759 ライトグレー	681-764 オークアイエロ
681-760 ネイビー	681-765 テラコッタオレンジ

樹脂脚

KC-BN30SKL	¥87,500
681-836 ブラック	681-841 エバーグリーン
681-837 ダークグレー	681-842 セージブルー
681-838 ウォームグレー	681-843 オリーブ
681-839 ライトグレー	681-844 オークアイエロ
681-840 ネイビー	681-845 テラコッタオレンジ